

HL135, HL160, HL220

Pokyny k instalaci a užívání elektrických kamen



11022015

Tyto pokyny k instalaci jsou určeny pro majitele, osobu odpovědnou za provoz sauny, stejně jako pro osobu odpovědnou za elektrickou montáž. Po dokončení montáže by tato osoba měla manuál předat majiteli nebo osobě odpovědné za provoz sauny. Před užíváním kamen si prosím pozorně přečtěte následující pokyny.

Kamna jsou určena k vytápění sauny do provozních teplot. K žádným jiným účelům kamna vhodná nejsou.

Gratulujeme vám k vaší volbě.

Záruka:

- Záruční doba kamen a kontrolních částí při užívání rodinou trvá 2 roky.
- Záruční doba kamen a kontrolních částí při užívání obyvateli budovy trvá 1 rok.
- Záruční doba kamen a kontrolních částí při komerčním užívání trvá 3 měsíce.
- Záruka se nevtahuje na poškození způsobené nesprávnou montáží, užíváním nebo údržbou.
- Záruka se nevtahuje na poškození způsobené používáním jiných kamenů, než které doporučuje výrobce kamen.

OBSAH

1. POKYNY K UŽÍVÁNÍ	2
1.1 Skládání saunových kamenů	2
1.1.1 Údržba	2
1.2 Výhřev sauny	2
1.2.1 Používání kamen	3
1.2.2 Polévání kamenů vodou	3
1.3 Pokyny k saunování	3
1.4 Upozornění	3
1.5 Odstraňování potíží	4
2. MÍSTNOST SAUNY	5
2.1 Struktura sauny	5
2.1.1 Černání stěn sauny	5
2.2 Odvětrání sauny	5
2.3 Výkon topného tělesa	6
2.4 Hygienické podmínky sauny	6
3. POKYNY K MONTÁŽI	7
3.1 Před montáží	7
3.2 Bezpečnostní vzdálenosti	7
3.3 Bezpečnostní ohrádka	7
3.4.1 Vhodné řídící jednotky	9
3.5 Zapojení vodičů	9
3.5.1 Odpor izolace elektrického topného tělesa	9
3.6 Montáž kamen	9
3.7 Výměna topných těles	9

1. POKYNY K UŽÍVÁNÍ

1.1 Skládání saunových kamenů


Způsob skládání saunových kamenů má nezanedbatelný vliv na funkci kamen (obrázek 1).

Důležité informace o saunových kamenech:

- Kameny by měly mít v průměru 10-15 cm.
- Použijte hranaté saunové kameny určené pro užití v kamnech. Vhodné typy kamenů jsou peridotit, olivín-dolerit a olivín.
- **Lehké, porézní, keramické „kameny“ ani měkké valouny by v kamnech neměly být užívány. Tyto druhy nejsou schopny při zahřátí pohltit dostatek tepelné energie, což vede k poškozování výhřevních těles.**
- Před skládáním saunových kamenů je zavlečete prachu.

Při umisťování kamenů mějte na paměti:

- Nepouštějte kameny do kamen z výšky.
- Kameny umisťujte řidce, abyste mezi nimi zajistili proudění vzduchu.
- Na vrchu kamen netvořte z kamenů vysoké kupy.
- Uvnitř ani poblíž kamen by neměl být umístěn žádný předmět, který může změnit množství nebo směr vzduchu proudícího skrze kamna.



Obrázek 1. Skládání saunových kamenů

1.1.1 Údržba

Následkem nezanedbatelných rozdílů teplot se kameny během užívání rozpadají. Nejméně jednou za rok, nebo častěji pokud je sauna využívána více, kameny přerovnejte. Při této činnosti odstraňte ze spodu kamen všechny úlomky a rozpadlé kameny nahraďte novými. Pokud se budete ředit těmito pokyny, výhřevná kapacita kamen bude stále optimální a možnost přehřátí se rapidně sníží.

1.2 Výhřev sauny

Při prvním použití kamna i kameny vydávají zápach, k jeho odstranění je třeba, aby byla sauna dobře odvětraná.

V případě, že jsou zvolena vhodná kamna k velikosti sauny a sauna je dobře izolovaná, trvá její vyhřátí na teplotu požadovanou k saunování přibližně hodinu (>2.3). Saunové kameny běžně dosahují saunovací teploty ve stejný okamžik, jako zbytek sauny. Vhodná teplota sauny se pohybuje kolem 65-80°C.



Před zapnutím kamen se vždy ujistěte, že se žádný předmět nenachází na kamnech ani blíz, než je uvedená bezpečná vzdálenost. > 1.4

1.2.1 Používání kamen

Kamna jsou řízena zvláštní řídící jednotkou. Prostudujte si pokyny vámí zvolené jednotky.

1.2.2 Polévání kamenů vodou

Při vyhřátí sauny se vzduch stane suchým, a proto je nezbytné polévat kameny vodou, aby se dosáhlo požadované vlhkosti vzduchu. Efekt páry a tepla se u lidí různí – zkoušejte tedy, jaká úroveň tepla a vlhkosti vám nejvíce vyhovuje.



Maximální obsah naběračky je 0,2 litry. Pokud je na kameny nalito větší množství vody pouze část se jí odpaří. Zbytek může jako vařící voda vystříknout na ostatní osoby v sauně.

Nikdy nelijte vodu na kameny, pokud se v blízkosti kamen nacházejí další osoby, horká pára může popálit jejich pokožku.

Voda, kterou se polévají kameny, by měla splňovat normy čisté vody užívané v domácnostech (tabulka 1). Používejte pouze aromata určená pro provoz sauny. Řidte se návodem na jejich přebalu.

Vlastnost vody	Efekt	Doporučení
Koncentrace org. látek	Barva, chuť, sraženina	< 12 mg/l
Koncentrace železa	Barva, odér, chuť, sraženina	< 0,2 mg/l
Tvrďost: mangan (Mn) a vápno/vápník (Ca)	Sraženina	Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l
Chlorovaná voda	Zdravotní riziko	Zakázáno používat
Slaná voda	Rychlá koroze	Zakázáno používat

Tabulka 1. Požadavky na kvalitu vody

1.3 Pokyny k saunování

- Začněte osobní hygienou, například sprchou.
- V sauně zůstaňte tak dlouho, jak je Vám to příjemné.
- Nerušte ostatní uživatele sauny hlasitým hovorem.
- Neobtěžujte ostatní uživatele sauny nadměrným poléváním kamenů.
- Zapomeňte na všechny své problémy a uvolněte se.
- Ochlazujte svou pokožku podle potřeby. Pokud vám to zdraví dovolí, můžete si zaplavat, pokud je k dispozici bazén.
- Po použití sauny se důkladně umyjte.
- Dejte si sklenku čerstvé vody nebo jiný nealkoholický nápoj, abyste vyrovnali obsah tekutin v těle.
- Chvíli odpočívejte a počkejte, než se vám tep vrátí do normálního stavu, pak se teprve oblékněte.

1.4 Upozornění

- Při příliš dlouhém pobytu ve vytopené sauně se vaše teplota těla zvýší, což může být nebezpečné.
- Držte se dál od rozpálených kamen, abyste omezili možnost spálení pokožky.
- Držte své děti dál od kamen.
- Nenechte mladé, hendikepované nebo nemocné lidi saunovat se samotné.
- Prodiskutujte se svým lékařem možná zdravotní omezení saunování.
- Prodiskutujte s dětským lékařem vhodnost braní malých dětí do sauny.
- Při pohybování se v prostoru sauny buděte velmi opatrní, podlaha může být kluzká.
- Nikdy nechoďte do vyhřáté sauny po požití alkoholu, silných léků nebo narkotik.
- Nikdy ve vyhřáté sauně nespěte.

- Mořský vzduch a vlhké klima můžou způsobit korozi kovových částí kamen.
- Nikdy nesušte v sauně oblečení. Může vzplanout a vlhkost z něj může způsobit poškození elektronického vybavení.

1.5 Odstraňování potíží



Všechny servisní operace musí provádět autorizovaný technik.

Kamna nehřejí:

- Zkontrolujte, zdali jsou pojistky kamen v pořádku.
- Zkontrolujte, že jsou kamna připojena k elektrické síti.
- Zkontrolujte, jestli termostat neukazuje vyšší teplotu, než je teplota v sauně.
- Zkontrolujte, jestli chránič proti přehřátí funguje.

Sauna se vyhřívá pomalu. Voda, kterou se polévají kameny, je velmi rychle zchladí.

- Zkontrolujte, zdali jsou pojistky kamen v pořádku.
- Zkontrolujte, zda všechna topná tělesa žhnou, když jsou kamna zapnutý.
- Zvyšte nastavenou teplotu kamen.
- Zkontrolujte, jestli je výkon kamen dostačující (>2.3).
- Zkontrolujte, jestli bylo odvětrání sauny správně nastaveno (>2.2).

Sauna se vyhřeje rychle, ale teplota kamenů zůstává nedostačující. Voda nalitá na kameny jimi proteče.

- Snižte nastavenou teplotu kamen.
- Zkontrolujte, jestli není výkon kamen příliš vysoký (>2.3).
- Zkontrolujte, jestli bylo odvětrání sauny správně nastaveno (>2.2).

Panely nebo další materiály poblíž kamen rychle černají.

- Zkontrolujte, jestli jsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti (>3.1).
- Zkontrolujte, jestli nejsou skrze kamny vidět topná tělesa. Pokud ano, uspořádejte kameny tak, aby byla tělesa zcela zakrytá (>1.1).
- Podívejte se také do sekce 2.1.1.

Kamna produkují zápach.

- Viz. 1.2.
- Horká kamna mohou zdůraznit pachy ve vzduchu, které však nejsou způsobeny saunou ani kamny. Např.: nátěr, lepidlo, olej, koření.

Kamna vydávají hluk.

- Občasné rány, jsou nejčastěji způsobeny prasknutím kamenů, když se nahřívají.
- Při zahřívání součásti kamen můžou vydávat zvuky z důvodu tepelná roztažnosti.

2. MÍSTNOST SAUNY

2.1 Struktura sauny

A. Izolační vlna, šířka 50- 100 mm.

Místnost sauny musí být řádně zateplena, aby nedocházelo k nadměrné spotřebě kamen.

B. Ochrana proti vlhkosti, např. metalizovaný papír. Umístěte lesklou stranu směrem do sauny. Spoje zlepте hliníkovou páskou.

C. Doporučená větrací mezera mezi ochranou proti vlhkosti a panely je 10 mm.

D. Lehké panely o tloušťce 12-16 mm. Před jejich instalací zkontrolujte rozvody elektriky a výzvuze zdí požadované pro kamna a lavice.

E. Doporučená větrací mezera mezi zdí a stropem je 3 mm.

F. Výška sauny je většinou 2100- 2300 mm. Minimální výška závisí na typu kamen (viz. tabulka 2).

Prostor mezi nejvyšší lavicí a stropem by neměl překročit 1200 mm.

G. Na pokrytí podlahy použijte keramické materiály a tmavé spárování. Části z rozpadajících se saunových kamenů a nečistoty ve vodě můžou zašpinit nebo poškodit citlivé podlahové povrchy.

POZOR! Poradte se s příslušnými úřady požární prevence o tom, kterou část ohnivzdorné stěny lze izolovat. Kouřovody nesmí být izolovány.


POZOR! Ochrana stěn a stropu pomocí tepelné ochrany, jako jsou například minerální desky, montovaných přímo na stěny nebo strop, může způsobit nebezpečný nárůst teploty stěn a stropu.

POZOR! Ujistěte se, že voda odkapávající na podlahu je odvedena odtokem v podlaze.

2.1.1 Černání stěn sauny

Je zcela přirozené, že dřevěné povrchy sauny časem zčernají. Černání může být uspíšeno:


- slunečním svitem
- žárem z kamen
- ochrannými činidly stěn (černání je způsobeno tím, že ochranná činidla jsou méně odolná proti působení tepla než neošetřené dřevo)
- jemné částice rozpadajících se saunových kamenů, které jsou unášeny proudícím vzduchem



Obrázek 2.

2.2 Odvětrání sauny

V sauně je mimořádně důležité větrání. Vzduch v potírně je nutno vyměnit nejméně šestkrát za hodinu. Vzduchové potrubí o průměru 50–100 mm musí být umístěné nejméně 500 mm nad topidlem. Odtah musí být umístěný co nejdále od topidla těsně nad podlahou potírny a ve srovnání se vstupem musí mít alespoň dvojnásobný průměr. Vyčerpaný vzduch je nutné vést přímo do komína, anebo, je-li výstupní potrubí těsně nad podlahou, do větracího otvoru v horní části sauny. Vyčerpaný vzduch lze také vyvádět odtahem do koupelny, a to otvorem o průměru 100–150 mm pode dveřmi. Pro shora uvedený systém je nezbytný mechanický větrák. Montujete-li topidlo do hotové sauny, při montáži větráku se musíte řídit pokyny výrobce sauny. Příklad větracího systému v potírně naleznete na obrázku 3.



Obrázek 3.

- A. Zásobovací ventilační prostor. Vstupní větrací otvor
- B. Výstupní větrací otvor
- C. Volitelná záklopka, která je v průběhu vytápění a saunování uzavřená. Saunu také lze vysoušet tak, že po skončení pobytu v sauně necháme otevřené dveře.
- D. Je-li v potírně pouze odtah vzduchu, pode dveřmi musí být alespoň 100 mm mezera. Vhodnější je nicméně mechanická ventilace.

2.3 Výkon topného tělesa

Pokud jsou stěny a strop sauny obloženy panely a tepelná izolace zabraňující úniku tepla do stěna je dostatečná, stanovuje se potřebný výkon topného tělesa podle vnitřního objemu sauny. Neizolované stěny (cihly, sklo, beton, kachle atd.) zvyšují nároky na výkon kamen. Připočtěte $1,2 \text{ m}^3$ na každý čtvereční metr takové plochy k objemu místonosti sauny. Roubené stěny se prohřívají pomaleji, proto se objem sauny násobí hodnotou 1,5. Podle výsledku se volí topné těleso patřičného výkonu podle tabulky 2.

2.4 Hygienické podmínky sauny

Vysoká úroveň hygieny v sauně učiní saunování příjemným zážitkem. Doporučuje se používat k sezení ručníky, které zabraňují pronikání potu do lavic. Ručníky perte po každém použití. Hostům poskytujte jiné ručníky.

Při čištění sauny se doporučuje zamést nebo vysát i její podlahu. Podlahu lze rovněž vytřít. Saunu důkladně myjte alespoň jednou za šest měsíců. Stěny, lavice a podlahu očistěte pomocí kartáče a čisticího přípravku pro sauny. Z topného tělesa odstraňte prach a nečistoty vlhkým hadříkem. K odstranění vápenatých usazenin z kamen použijte 10% roztok kyseliny citronové a opláchněte. Při manipulaci s kyselinou poblíž kamen buďte opatrní a nenechávejte ji působit příliš dlouho, aby nepoškodila citlivý povrch kamen.

3. POKYNY K MONTÁŽI

3.1 Před montáží


Před montáží topného tělesa si prostudujte návod a zkontrolujte následující body:

- Odpovídá výkon topného tělesa velikosti sauny? **Dodržujte údaje o objemech uvedené v tabulce 2.**
- Je k dispozici dostatečný počet kvalitních topných kamenů?
- Je dostupný zdroj napájení vhodný pro dané topné těleso?
- Uvažované umístění topného tělesa musí splňovat minimální bezpečnostní požadavky uvedené na obrázku 4. a v tabulce 2. Je zcela nezbytné, aby při montáži byly tyto hodnoty dodrženy. Jejich nedodržení může způsobit požár.

Pozor! V sauně je možné použít pouze jediné topné těleso. Topné těleso je nutné osadit tak, aby bylo možné čist varovné nápis i po jeho montáži.

Kamna	Výkon	Rozměry		Kameny	Saunovací místo		
		Šířka/Hloubka/Výška	Váha		Objem	Výška	
	kW	mm	kg	max. kg	>2.3! min. m ³	max. m ³	min. mm
HL135	13,5	780/340/810	41	100	11	20	2100
HL160	15,8	780/340/810	41	100	16	25	2100
HL220	21,6	780/410/810	47	140	22	32	2100

Tabulka 2.




Obrázek 4. Minimální bezpečnostní vzdálenosti (rozměry v milimetech)

3.2 Bezpečnostní vzdálenosti

Minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou popsány v obrázku 4. **Je nutné tyto vzdálenosti při montáži kamene dodržet, jejich ignorování může zapříčinit požár.**


3.3 Bezpečnostní ohrádka

Bezpečnostní ohrádka se používá kolem topného tělesa; minimální vzdálenosti uvedené na obrázku 4 je nutné dodržet.




Obrázek 5. Montáž čidla (rozměry v milimetech)

Otevření servisních dvířek




Připojení topidla

1. Přípojná krabice
2. Napájecí kabel
3. Rozvodná krabice HL135/HL160/HL220 I sk.
3. Rozvodná krabice HL220 II skupina



Výměna topných těles



Obrázek 6.

3.4 Montáž řídící jednotky a čidla

- Řídící jednotka obsahuje detailní pokyny k upevnění jednotky ke stěně.
- Čidlo instalujte podle obrázku 5. Pokud jsou kamna od stěny dále než 150 mm, senzor připevněte ke stropu.



Neumisťujte senzor k ventilaci, aby ho chladný vzduch neochlazoval. Obrázek 3.

3.4.1 Vhodné řídící jednotky

HL135/HL160:

- Harvia Griffin CG170
- Harvia C90+ LTY17
- Harvia C150VKK
- Harvia C260

HL220:

- Harvia Griffin CG170+LTY17
- Harvia C260

3.5 Zapojení vodičů



Topné těleso smí k rozvodné síti připojit pouze oprávněný, způsobilý elektrotechnik v souladu s platnými nařízeními.

- Napojení osvětlení na řídící jednotku musí být provedeno stejným kabelem, jakým je napájená řídící jednotka.
- Topné těleso se připojuje polotuhým kabelem k rozvodné krabici na stěně sauny - viz obrázek 6. Napájecí kabel musí být prýží krytý typ H07RN-F nebo jemu odpovídající. **POZNÁMKA!** **Vzhledem ke křehnutí v důsledku vysokých teplot se nesmí používat kably izolované PVC.**
- Rozvodná krabice musí být odolná proti potřísnění a její maximální výška nad podlahou nesmí překročit 50 cm.
- Pokud jsou napájecí kably a vodiče výše než 100 cm nad úrovní podlahy sauny, umístěné v sauně nebo ve stěnách, musejí být v provozu odolné proti teplotám 170°C (napo. SSJ). Veškerá elektrická zařízení montovaná výše než 100 cm nad úrovní podlahy sauny musí být schválená pro použití při teplotě 125°C (označení T125).

3.5.1 Odpor izolace elektrického topného tělesa

Při závěrečné kontrole elektroinstalací může dojít ke zjištění „úniku“ při měření odporu izolace topného tělesa. Důvodem je absorpcie vlhkosti ze vzduchu izolačním materiélem topného tělesa (skladování, přeprava). Po několikerém použití topného tělesa se vlhkost ze spirály odpaří.



Nepřipojujte napájení topného tělesa přes proudový chránič!


3.6 Montáž kamen

Viz obrázek 6.


1. Připojte ke kamnům kably (>3.5)
2. Umístěte kamna a seřidte nožičky tak, aby byla kamna v rovině.

3.7 Výměna topných těles



Viz obrázek 6.



Obrázek 7. Elektrické zapojení topidla HL135/160 Pro




Obrázek 8. Elektrické zapojení topidla HL220 Pro



Obrázek 9. Elektrické připojení řídící jednotky a elektrických kamen HL Pro

Model	Výkon (kW)	Výkon/ skupina I (kW)	Výkon/ skupina II (kW)	Jištění 1 (A)	Jištění 2 (A)	A min. (mm ²)	B H07RN-F min. (mm ²)
MD135	13,5	13,5	-	20	-	5 x 6	5 x 2,5
MD135	13,5	6,75	6,75	10	10	5 x 1,5	5 x 1,5
MD160	15,8	15,8	-	25	-	5 x 6	5 x 2,5
MD160	15,8	6,75	6,75	10	16	5 x 2,5	5 x 2,5
MD220	21,6	10,8	10,8	16	16	5 x 2,5	5 x 2,5

NÁHRADNÍ DÍLY



HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi
+358 207 464 000
harvia@harvia.fi



The logo for Crystalpool features a stylized blue and grey graphic element resembling a stylized letter 'C' or a flame, positioned above the word "crystalpool" in a bold, blue, sans-serif font.